

Zusätzliche Türsprechstelle TF 04 T / TF 03 T

für Funk-Türsprechanlage TF 03 Set bzw. TF 04 Set

1. Einleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Da die Türsprechstelle mit dem TF 04 Set / TF 03 Set zusammen betrieben wird, müssen Sie auch die Bedienungsanleitung der Funk-Türsprechanlage TF 04 Set / TF 03 Set vollständig und sorgfältig durchlesen. Die Anleitung TF 04 Set / TF 03 Set ist die Hauptanleitung und relevant für Sicherheitshinweise, Platzierung, Montage, Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb.

Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, fragen Sie einen Fachmann oder informieren Sie sich im Internet unter www.indexa.de.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die TF 04 T / TF 03 T besteht aus der Türsprechstelle mit Montagezubehör.

Die Funk-Türsprechanlage TF 04 Set / TF 03 Set kann insgesamt mit drei weiteren Mobilteilen TF 04 M / TF 03 M erweitert werden. Alternativ kann eine zweite Türsprechstelle TF 04 T / TF 03 T verwendet werden; in diesem Fall kann die Anlage mit max. zwei weiteren Mobilteilen TF 04 M / TF 03 M erweitert werden.

Die Türsprechstelle verwendet den DECT/GAP -Standard. Eine Kompatibilität mit Komponenten anderer Hersteller ist allerdings nicht garantiert. Die Türöffnerfunktion ist in Kombination mit Fremdkomponenten nicht vorhanden.

Die Türsprechstelle ist für die Aufputzmontage geeignet. Sie ist wetterfest (Schutzart IP 44) und somit zur Montage an einer geschützten Stelle im Außenbereich geeignet.

Die Türsprechstelle wird entweder über 2 Stück LR14 (C), 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über eine geeignete 12 V DC Versorgung (stabilisiert, min. 300 mA, nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben. Bei Betrieb über eine geeignete 12 V DC Versorgung kann ein elektrischer Türöffner (12 V DC - nicht im Lieferumfang enthalten) über ein Relaismodul RE 05 (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Türsprechstelle angeschlossen werden. Dieser kann durch Tastendruck am Mobilteil aktiviert werden.

Jede andere Verwendung oder Veränderung der Geräte gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3. Lieferumfang

- Türsprechstelle
- Halterung
- Befestigungsmaterial für Türsprechstelle
- Ersatznamensschild
- Torx-Schlüssel
- Bedienungsanleitung

4. Technische Daten

Stromversorgung	12 V \equiv DC (stabilisiert, min. 300 mA zzgl. Strombedarf des Türöffners) oder 2 Stück LR14 (C), 1,5 V alkalische Batterien
Stromaufnahme	max. 0,8 mA / 12 V \equiv DC (Ruhe) max. 200 mA / 12 V \equiv DC (Betrieb)
Sendefrequenz	1880 - 1900 MHz
Sendeleistung	< 250 mW
Funk-Modulation	GFSK
Sendereichweite zur Basis	200 m im Freien
Betriebstemperatur	-20° C bis + 50° C (Hinweis: unter 0° C kann sich die Funk-Reichweite verringern)
Schutzklasse	IP 44
Abmessungen Gehäuse	60 x 175 x 34 mm
Gewicht	ca. 156 g

5. Sicherheitshinweise

siehe Bedienungsanleitung TF 04 Set / TF 03 Set

6. Platzierung der Türsprechstelle

Bevor Sie die Geräte montieren, planen Sie zuerst deren Montagestelle. Überprüfen Sie von dort aus vor der Montage die Funk-Übertragung sowie die Funktion des Mikrofons der Türsprechstelle.

Achten Sie auf folgende Punkte:

- Montieren Sie die Türsprechstelle in solcher Höhe, dass ein Gespräch möglich ist. Achten Sie dabei auf die Position des Mikrofons und des Lautsprechers, bringen Sie beides etwas in der Höhe des Kopfes Ihres durchschnittlichen Besuches an. Außerdem muss die Klingeltaste bequem erreichbar sein.
- Wollen Sie die Türsprechstelle im Außenbereich montieren, sollte der Montageort nach Möglichkeit vor direktem Regeneinfall geschützt sein.
- Bei einer externen Stromversorgung durch ein Netzgerät bzw. bei Anschluss eines Türöffners achten Sie darauf, dass sich eine geeignete Durchführungsmöglichkeit für die notwendigen Kabel am Montageort befindet, da sowohl Netzgerät als auch Türöffner nur im Innenbereich platziert werden dürfen. Verwenden Sie ein Anschlusskabel mit einem Aderquerschnitt von 0,2 - 0,7 mm².

7. Montage, Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb

siehe Bedienungsanleitung TF 04 Set / TF 03 Set

Anschluss

- Schließen Sie eine geeignete 12 V DC Stromversorgung an der Türsprechstelle an oder legen Sie zwei LR 14 (C), 1,5 V alkalische Batterien polrichtig in das Batteriefach ein. Die Türsprechstelle ertönt ein Mal.

Türsprechstelle an der Basis anmelden

Sie können insgesamt bis zu 5 Mobilteile/Türsprechstellen an einer Basis anmelden.

- Entfernen Sie mit einem spitzen Messer die selbstklebende Kunststoffabdeckung von der Türsprechstelle.
- Halten Sie die Pager-Taste an der Unterseite der Basis vom TF 04 Set / TF 03 Set 5 Sekunden oder länger gedrückt.
- Drücken Sie die Klingeltaste.
- Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. eine aufgedrehte Büroklammer) den Knopf unter der selbstklebenden Kunststoffabdeckung so lange, bis eine Tonfolge zur Bestätigung zu hören ist. Die Türsprechstelle ist jetzt an der Basis angemeldet.
- Kleben Sie die Kunststoffabdeckung wieder auf die Türsprechstelle.

Hinweis: Wenn Sie die Türsprechstelle an eine andere Basis anmelden, wird die Anmeldung an der ersten Basis automatisch gelöscht.

8. Batteriewechsel


Ertönt nach Drücken der Klingeltaste der Klingelton an der Türsprechstelle wenige mal und/oder keine Kommunikation möglich ist, so ist ein Batteriewechsel in der Türsprechstelle erforderlich:

- Entfernen Sie die Torx-Schraube aus dem Loch mit dem mitgelieferten Torx-Schlüssel.
- Ziehen Sie die Türsprechstelle nach oben aus der Halterung.
- Öffnen Sie das Batteriefach der Türsprechstelle, indem Sie den Batteriefachdeckel nach unten schieben.
- Entnehmen und entsorgen Sie die alten Batterien.
- Legen Sie zwei alkalische LR14 (C), 1,5 V Batterien polrichtig in das Batteriefach ein. Die Türsprechstelle ertönt ein Mal.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder mit dem Batteriefachdeckel.
- Schieben Sie die Türsprechstelle wieder auf die Halterung.
- Drehen Sie die Torx-Schraube wieder in die Türsprechstelle.

9. Wartung und Reinigung

- Die Geräte sind wartungsfrei: Öffnen Sie sie deshalb niemals.
- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit und die Funktion.
- Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzgerät aus der Steckdose.
- Äußerlich dürfen die Geräte nur mit einem weichen, nebelfeuchten Tuch oder Pinsel gereinigt werden.

10. Entsorgung

 Sie dürfen Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

11. Konformitätserklärung

CE 0413

Hiermit erklären wir, INDEXA GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, D - 74229 Oedheim, dass sich das Produkt TF 04 T / TF 03 T in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1995/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.indexa.de. Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im Deutschen, Österreichischen, Schweizerischen oder Luxemburgischen Netz vorgesehen.

12. Garantie

Auf dieses Gerät leistet der Hersteller zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Verkäufer, gemäß nachstehenden Bedingungen, 2 JAHRE GARANTIE ab Kaufdatum (Nachweis durch Kaufbeleg). Diese Garantiefrist gilt nur gegenüber dem Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Diese Garantie gilt nur für den Gebrauch unter normalen Wohnbedingungen in privaten Haushalten. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantie gilt nur für Material- und Herstellungsfehler und ist auf Tausch oder Reparatur fehlerhafter Geräte beschränkt. Die Garantieleistung beschränkt sich in jedem Fall auf den handelsüblichen Preis des Gerätes. Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile, Batterien oder Akkus.

Diese Garantie gilt nur, wenn die Bedienungs- und Pflegeanleitungen befolgt wurden. Schäden, die auf Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, äußere Einwirkungen, Staub, Schmutz, Wasser oder allgemein auf anomale Umweltbedingungen zurückzuführen sind sowie Schäden, die durch Überspannung, Akkus, Batterien oder eine nicht geeignete Spannungsversorgung verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht ermächtigt sind, oder wenn dieses Gerät mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen wird oder solche verwendet werden, die nicht auf dieses Gerät abgestimmt sind.

Innerhalb der Garantiezeit schicken Sie das fehlerhafte Gerät gut verpackt an die zuständige Vertriebsfirma zurück. Rücksendungen bitte frei Haus - Nicht freigelegte Sendungen werden nicht angenommen. Reparaturen können nur bearbeitet werden, wenn eine ausführliche Fehlerbeschreibung beiliegt. Senden Sie überdies nur komplette Systeme zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit sind Reparaturen kostenpflichtig und nicht immer möglich. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das Gesamtgerät.

Soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist, sind weitergehende Ansprüche, insbesondere in Hinsicht auf entstandene Personen- oder Sachschäden durch die Benutzung oder durch keine oder durch fehlerhafte Funktion des Gerätes ausgeschlossen.

Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
74229 Oedheim
Deutschland
www.indexa.de
2011/07/18