

Sprachmodul 6000 LS

Das 6000 LS ermöglicht es, bei Zentralen mit GSM-Kommunikationsmodul über GSM hineinzuhören und – hineinzusprechen. Dazu wird das 6000 LS über das mitgelieferte Telefonkabel mit der Zentrale verbunden. Diese Funktion ist möglich ab 6000 GSM Version **FJ61409**, 6000 C Version **GK61009** oder 6000 XZ Version **FM61117**.



Hiermit erklärt die Firma Indexa GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 89/336/EC befinden.

Dieses Gerät darf in allen Mitgliedsstaaten der EG betrieben werden.

Die vollständige Konformitätserklärung ist nachlesbar unter: www.System6000.de

Programmieren der Zentrale zum Gebrauch des 6000 LS

Das Sprachmodul reagiert automatisch auf eingehende Telefonanrufe von autorisierten Telefonnummern. Um eine Telefonnummer für die Sprachkommunikation zu autorisieren, geben Sie # nach der letzten Ziffer ein, wenn Sie Telefonnummern am GSM-Kommunikationsmodul einspeichern. Wenn Sie eine Alarmsystem-Tastatur zur Programmierung benutzen, geben Sie ein:

7t xxxx...x F8 F0

wobei:

t = Telefonspeicherplatz 1 bis 8
xxxx...x = Telefonnummer (max. 20 Stellen)
F8 = #
F0 = speichert die Telefonnummer ab

Nach der Programmierung der Zentrale und nachdem das GSM-Kommunikationsmodul sich selbst mit dem GSM-Netzwerk verbunden hat, können Sie das 6000 LS von einer autorisierten Telefonnummer aus anrufen. Nachdem das System auf Telefonanruf beantwortet, können Sie gemäß der Vorgaben in das Objekt hineinsprechen. Durch Drücken der Tasten auf Ihrem Telefon können Sie die Richtung der Simplex-Kommunikation umschalten:

1 Schaltet die Richtung um, d.h.: **Sprechmodus - Hörmodus – Sprechmodus - ...**
2 **Sprechmodus**
5 **Hörmodus**
0 **Ende** des Telefongesprächs (oder hängen Sie einfach auf)

Hinweise:

- Eine Sprachkommunikation von einer autorisierten Telefonnummer setzt das System in den Scharfzustand automatisch zurück – Der Sirenton stoppt und das System bleibt im Scharfzustand (wenn es vorher scharfgestellt war).
- Wenn keine Telefonnummer autorisiert wurde (durch Eingabe von #), dann reagiert das 6000 LS auf jede Telefonnummer.
- Gehen Sie beim Testen des 6000 LS vorsichtig vor – es können unangenehme Rückkopplungs-Geräusche entstehen, wenn Sie sich mit Ihrem Telefon zu nah am 6000 LS befinden.



Hinweis: Verpackungsmaterial und ausgediente Geräte nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle bitte bei Ihrer Gemeinde erfragen.

INDEXA GmbH
Paul-Böhringer- Str. 3
D - 74229 Oedheim
2010/03/19

6000 LS

mjv51103